

■ Abgase reinigen



ERNST. Dieselpartikelfilter. Montageanleitung

Dieselpartikelfilter von ERNST. Die Prüfung vor der Montage.

Eine Kontrolle des Motorölstandes kann bereits erste Hinweise auf etwaige Probleme oder Fehler des Fahrzeugs liefern. Dabei ist nicht nur ein zu niedriger, sondern auch ein zu hoher Ölstand zu beachten. Ein zu niedriger Ölstand durch Ölverlust oder Ölverbrauch bedarf einer entsprechenden Diagnose und Ursachenbeseitigung. Ein deutlich erhöhter Ölstand kann, insbesondere bei Dieselfahrzeugen mit DPF, bei ungünstigen Betriebsbedingungen wie häufigem Kurzstreckenverkehr auf signifikante Motorölverdünnung hinweisen und sollte deshalb unbedingt korrigiert werden. In der Regel ist ein Motorölwechsel ratsam.

Ein Steuergerät kann nicht alle auftretenden Fehler erkennen. Daher sollten auch die Bauteile in der Peripherie des Dieselpartikelfilters (z. B. AGR-Ventil, Ladeluftsystem etc) einzeln überprüft werden, um die einwandfreie Funktion des gesamten Systems zu gewährleisten und eine erhöhte Rußbildung zu verhindern.

Zu prüfende Bauteile, die

■ Informationen an das Steuergerät senden

1. Temperaturfühler am DPF
2. Temperaturfühler am Turbolader
3. Differenzdrucksensor
4. Lambdasonde
5. Luftmassenmesser

■ vom Steuergerät gesteuert werden

1. Glühkerze
2. Heizung für die Lambdasonde
3. Einspritzdüsen
4. Magnetventil Abgasrückführung
5. Motor Saugrohrklappe



Diese Montageanleitung dient der Information. Darüber hinaus sind die Reparaturleitfäden und Anweisungen des Fahrzeugherstellers zwingend zu beachten!

Dieselpartikelfilter von ERNST. Die Montage.

■ Ausbau der DPF-Einheit

1. Lesen Sie den Fehlerspeicher aus und protokollieren Sie das Ergebnis.
Untersuchen und beheben Sie eventuelle Fehler bevor Sie die neue DPF-Einheit einbauen.
2. Löschen Sie den Fehlerspeicher anschließend.
3. Falls es die Sicherheit erfordert, trennen Sie den Minus-Pol der Batterie vom Bordnetz (beachten Sie dabei die entsprechenden Hinweise im Bordbuch).
4. Entfernen Sie alle Abdeckungen, um Zugang zum DPF zu erhalten.
5. Lösen und entfernen Sie Lambdasonden, Druckleitungen, Differenzdrucksensor und Temperaturfühler von der Einheit, sofern vorhanden. Leitungen des Differenzdrucksensors ggf. vor Ausbau kennzeichnen, da ein Vertauschen der Leitungen zu Fehlermeldungen führt.
6. Lösen Sie die entsprechenden Verbindungsstellen und demontieren Sie den defekten DPF.

■ Einbau der neuen DPF-Einheit

1. Reinigen Sie die Verbindungsstellen, um die Dichtigkeit des DPF's zu gewährleisten.
2. Reinigen Sie die Druckleitungen oder tauschen Sie sie bei Bedarf aus, um eine korrekte Funktion und Diagnose nach Austausch des DPF's zu gewährleisten.
3. Sofern vorhanden, tauschen Sie bei Bedarf Lambdasonden, Differenzdrucksensor und Temperaturfühler aus.
4. Montieren Sie den DPF mit den mitgelieferten Montageteilen spannungsfrei und stellen Sie sicher, dass er nicht an Fahrgestell oder Karosserieteile anstößt.
5. Montieren Sie Lambdasonden, Differenzdruckgeber, Temperaturfühler und Abdeckungen, sofern vorhanden.
6. Klemmen Sie den Minus-Pol der Batterie wieder an, sofern eine Trennung erfolgte.
7. Setzen Sie das Fahrzeug-Diagnosesystem ggf. zurück.
8. Setzen Sie den Wert des Aschegehaltes im Steuergerät auf „0“ zurück.
9. Starten Sie das Fahrzeug und prüfen Sie das Abgassystem auf Leckagen.



Bei Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter und Turbolader lesen Sie bitte auch die beiliegende Technik-Info.

- Schall reduzieren
- Abgase reinigen
- Montieren und reparieren

ERNST-Apparatebau GmbH
Wandhofener Str. 2 · D-58099 Hagen
Postfach 60 01 52 · D-58137 Hagen

Tel. +49 (0) 2331/3600-0
Fax +49 (0) 2331/3600-10

info@ernst-hagen.de
www.ernst-hagen.de



Innovative Abgastechnologie