

Umbau- und Umpolungsanweisung für die DASIS DUO POWER Lüfter



1

Bitte kontrollieren Sie, ob der Lüfter saugend geliefert wurde.
Blau = -, Schwarz = +



2

Mutter in der Mitte des Lüfters lösen.



3

Lüfter um 180° drehen.
(Achtung: Lüfterblätter sind scharfkantig *).



4

Scheibe unterlegen.



5

Mutter wieder festziehen
(Drehmoment: 15 Nm).



6

Kontaktstecker mit kleinem Schraubendreher vorsichtig herauslösen.



7

Sicherungsstifte behutsam wieder nach oben biegen.



8

Kontaktstecker tauschen und bis zum Einrasten wieder einschieben.



9

Lüfter bläst nach erfolgreicher Umpolung; **Blau** = -, **Schwarz** = +

* Artikel 530013N, 530018N und 530019N: Bitte Distanzscheibe unterlegen, falls Lüfterblatt am Gehäuse schleift.