

## Ölbefüllungsanleitung bei Kompressoren



**1** Öl-Ablabsschraube vorsichtig lösen. Schraube ganz herausdrehen.



**2** Schraube ganz herausdrehen.



**3** Schraube entnehmen.



**4** Kompressor vollständig entleeren, Kupplung dazu drehen.



**5** Vorhandenes Öl im Messbecher auffangen bzw. abmessen.



**6** Aufgefängene Ölmenge auf Herstellerangabe anpassen.



**7** Ablabsschraube mit Dichtung wieder einschrauben.



**8** Ablabsschraube wieder festziehen.



**9** Kupplung des Kompressors 5 x per Hand drehen um das Öl gleichmäßig zu verteilen.