



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

8000024 Ölpumpe

Beim Ersetzen der Ölpumpe sind die Antriebsteile auf Abnutzung zu prüfen! Verschlissene Teile müssen zwingend ersetzt werden.



IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

8000024 Oil pump

When replacing the oil pump,
the drive parts must be checked for wear!
Worn parts must be replaced.