

DE SCHLIESSZYLINDER, ZÜNDSCHLOSS

EINBAUHINWEIS

30002

ACHTUNG!

1. Der Transponder des ursprünglichen Fahrzeugschlüssels **muss** in den neuen Fahrzeugschlüssel **umgebaut** werden.
2. Ohne diesen Transponder **wird die Wegfahrsperre nicht erkannt**, und das Fahrzeug kann **nicht gestartet** werden.

EN LOCK CYLINDER, IGNITION LOCK

MOUNTING INSTRUCTIONS

30002

WARNING!

1. The transponder from the original vehicle key **must** be transferred to the new key.
2. Without this transponder, the **immobilizer will not be recognized**, and the vehicle **will not start**.

