



# VKDA 35418 / 35418 T

Technische Mitteilung – Dezember 2012

VKDA 35418  
VKDA 35418 T



Ford



Einbauempfehlung



Hersteller	Modell	Motor
Ford	Mondeo III	Alle

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte TecDoc oder dem aktuellen SKF Katalog.

Um einen richtigen Einbau zu gewährleisten, muss sichergestellt werden, dass die Federbeinoberrlager aus den Kits VKDA 35418 und VKDA 35418 T so verbaut werden, dass die mit dem Pfeil markierte Seite zur Fahrzeugaußenseite hin zeigt. Senken Sie immer erst das Fahrzeug auf den Boden ab und federn Sie das Fahrzeug mehrmals ein, bevor Sie das vorgegebene Drehmoment auf die oberen Muttern aufbringen.



VKDA 35418 / VKDA 35418 T

Einbaulage: Pfeil zur  
Fahrzeugaußenseite



## Anzugsdrehmomente für die Montage

- Stoßdämpfer Kolbenstange = 58 Nm
- 3 x Befestigungsmuttern = 30 Nm



Wenn die Einbauanweisungen des Herstellers nicht beachtet werden, kann dies zu einer Beschädigung der Lagereinheit führen, wie unten zu sehen.



© SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2012  
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

Install confidence  
www.vsm.skf.com

