



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

0902179 Impulsgeber

Beim Einbau muss ggf. die Unterlegscheibe
AUDI: N 905 003 01 verwendet werden.

#FIRSTTOMARKET



IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

0902179 Pulse sensor

During installation, the washer
AUDI: N 905 003 01 may need to be used.

#FIRSTTOMARKET