



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

REGENSENSOR

Reinigen Sie die Frontscheibe im Bereich der Sensoraufnahme vor der Montage mit Isopropanol (technischer Alkohol) und einem fusselfreien Tuch.

Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Koppelkissen erst unmittelbar vor dem Einbau, damit sich keine Schmutzpartikel auf dem Koppelkissen absetzen können.

Schmutzpartikel und Luftblasen zwischen dem Koppelkissen und der Frontscheibe führen zwangsläufig zu Funktionsstörungen an der Sensoreinheit!





IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

RAIN SENSOR

Before mounting, clean the front screen in the area of the sensor holder with isopropanol (technical alcohol) and a lint-free cloth.

Only remove the protective film on the coupling cushion immediately before installation to prevent dirt particles from settling on the coupling cushion.

Dirt particles and air bubbles between the coupling cushion and the front screen inevitably lead to malfunctions of the sensor unit!

