



## WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

### Fensterhebermotor VAG

Beim Einbau eines neuen Fensterhebermotors (Türsteuergerät) müssen die Zusatzfunktionen und die Überschusskraftbegrenzung codiert werden. Hierzu wird das Diagnose-, Mess- und Informationssystem VAS 5051 A benötigt.

Den Fensterheber im Automatiklauf einmal bis zum oberen Anschlag fahren lassen. Anschließend den Schalter noch einmal für 2 Sekunden ziehen, damit der Fensterhebermotor den oberen Anschlag erkennt.



## **IMPORTANT INSTALLATION NOTICE**

### **Window regulator motor VAG**

When installing a new window regulator motor (door control unit), the additional functions and the excess force limitation must be coded. The VAS 5051 A diagnostic, measuring and information system is required for this purpose. Let the window regulator move once to the upper stop in automatic mode. Then pull the switch again for 2 seconds so that the window regulator motor recognizes the upper stop.