



**Service Information / Informazioni di servizio / Información de servicio /
Informação de Serviço**

nur mit Alu-Schrauben BMW-OE 23 00 0 417 164
only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 417 164
Uniquement avec des vis alu BMW-OE 23 00 0 417 164
Solo con viti in alluminio BMW-OE 23 00 0 417 164
Solo con tornillos de aluminio BMW-OE 23 00 0 417 164
Alleen met aluminiumbouten BMW-OE 23 00 0 417 164
Endast med aluminiumskruvar BMW-OE 23 00 0 417 164
Kun med alu-skruer BMW-OE 23 00 0 417 164
Vain alumiiniruuvien BMW-OE 23 00 0 417 164 kanssa
Csak BMW-OE 23 00 0 417 164 alucsavarokkal
Только с алюминиевыми болтами BMW-OE 23 00 0 417 164
Pouze s hliníkovými šrouby BMW-OE 23 00 0 417 164
Tylko ze śrubami aluminiowymi OE BMW 23 00 0 417 164
Μόνο με αλουμινένιες βίδες BMW-OE 23 00 0 417 164
Numai cu șuruburi din aluminiu BMW-OE 23 00 0 417 164
Sadece alüminyum civatalar ile BMW-OE 23 00 0 417 164
Samo s aluminijskim vijcima BMW-OE 23 00 0 417 164
仅使用铝螺栓 BMW-OE 23 00 0 417 164