

Service-Information

Lage der Führungsbleche Scheibenbremsbelag 13.0460-2722.2; 2723.2; 2736.2; 2737.2; 2784.2

Info-Nummer:	Information für:	Art der Information:
100.032	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Montageanleitung / Wartungsanweisung
Von:	<input type="checkbox"/> Extern (Werkstatt/Händler)	<input type="checkbox"/> Bedienungsanleitung
APPM / TF	<input type="checkbox"/> Intern (RSO, NSO, HQ)	<input type="checkbox"/> Datenblatt/Spezifikation
Datum:	<input type="checkbox"/> ATE BremsenCenter	<input type="checkbox"/> Software Updates & Upgrades
27.05.2019		<input type="checkbox"/> Produkthandbuch

Thema: Anordnung der Führungsbleche im Bremssattel.

Die Positionierung des „**blanken**“ Gleitblechs (Bild 1) erfolgt **immer** auf der **Scheiben einlaufenden Seite** des Bremssattels.

Die Positionierung des „**schwarz beschichteten**“ Gleitblechs (Bild 2) erfolgt **immer** auf der **Scheiben auslaufenden** Seite des Bremssattels.

Bild 1




Bild 2

Abbildungen Bremsbelagsätze:

13.0460-2722.2



13.0460-2723.2



13.0460-2736.2



13.0460-2737.2



13.0460-2784.2

