



## WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

### Radlager WM 2039

Das Radlager und die Nabe sind zusammen ein Bauteil. Beim Einpressen des Radlagers darf die Kraft nur auf den Außenring des Lagers ausgeübt werden, nicht jedoch auf den Innenring oder den Flansch. Andernfalls kann das Radlager beschädigt werden.

Einbau nur mit Spezialwerkzeug möglich.



## **IMPORTANT INSTALLATION NOTICE**

### **Wheel bearing WM 2039**

The wheel bearing and the wheel hub are one unit.

When press-fitting the wheel bearing, pressure must only be used on the outer ring and not the inner ring or flange.

Otherwise, the wheel bearing can be irreparably damaged.

Installation requires special tool.